



# Sole - Wasser Wärmepumpe

mit Boilerladung



## Legende:

- WQE = Wärmequelle Eintritt
- WQA = Wärmequelle Austritt
- HVL = Heizungsvorlauf
- HRL = Heizungsrücklauf
- BVL = Brauchwasservorlauf
- BRL = Brauchwasserrücklauf

Technische Änderungen vorbehalten